Dragon_BLE リーダライタ

ドライバインストール方法

はじめに

インストールする PC のバージョンを確認してください。

OS のバージョンを確認する

 キーボードの Windows キー
 を押しながら、[R]キーを 押してください。

または[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を クリックしてください。

2. 名前の入力エリアに「winver」と入力し[OK]ボタンをクリックして ください。



表示されたダイアログボックスを確認してください。
 以下のように Windows のバージョンが表示されます。
 (下記の画面は一例です)



システムの種類(32bit/64bit)を確認する

Windows11 の場合

Windows11 に 32bit 版はありません。

64bitとなります。

① キーボードの Windows キー E を押しながら、[X]キーを押 してください。

または画面左下の[スタートボタン]を右クリックします。

イベント ビューアー(V)	
システム(Y)	
デバイス マネージャー(M)	
ネットワーク接続(W)	
ディスクの管理(K)	
コンピューターの管理(G)	
Windows PowerShell(I)	
Windows PowerShell (管理者)(A)	
タスク マネージャー(T)	
設定(N)	
エクスプローラー	
検索(S)	
ファイル名を指定して実行(R)	
シャットダウンまたはサインアウト(U) >	
デスクトップ(D)	

表示された一覧から「システム」をクリックします。

下記のような画面が表示され、「システムの種類」を確認する
 と、32bit なのか 64bit なのかが分かります。

Рπ		- 0 ×
命 赤-4	パージョン情報	
「設定の検索	A お使いの PC は Windows Defender に よって保護されています。	関連設定 システム情報
9276	◎ ウイルスと骨減の防止	
P 712761	◎ ファイアウォールとネットワーク保護	質問がありますか?
	◎ デバイスのパフォーマンスと正常性	ヘルプを表示
44 5521	◎ アプリとブラウザーの制御	
□ 通知とアクション	◎ アカウントの保護	Windowsをより良い製品に
J 重中モード	 デバイス セキュリティ 	フィードバックの送信
◎ 電源とスリーブ	Windows Defender 它詳細を確認します	
- /(ッテリー		
ロ ストレージ	デバイスの仕様	
	プパイス名 EpsonNote	
13 タブレット モード	プロセッサ Intel(R) Core(TM) i7-3517U CPU (0 1.90GHz 2.40 GHz	
目1 マルチタスク	実装 RAM 16.0 GB (15.9 GB 使用可能)	
	デバイス ID	
20 PC ^070919939		
※ 共有エクスペリエンス	ジスT240/電気 04 じアトスパルデオクジ ジスプム、お4ペーズ ブロセッサ ペンとタッチ このディスプレイでは、ペジ入力とタッチ入力は利用できま セル	

ドライバをインストールする

前述で確認した OS のバージョンとシステムの種類(32bit/64bit)に 対応したドライバを下記よりダウンロードして実行します。

http://www.cirland-ine.com/dragon_ble.html

- ・Windows11 の場合・・・VCP_V1.5.0_Setup_W8_x64_64bits.exe
- ・Windows10 64bit の場合・・・VCP_V1.5.0_Setup_W8_x64_64bits.exe
- ・Windows10 32bit の場合・・・VCP_V1.5.0_Setup_W8_x86_32bits.exe

※インターネット上からのダウンロードとなる為、

接続を確認してください。

- ※管理者権限を持つアカウントで行ってください。
- ※ウィルスチェックソフトなどが起動している場合は

正しくインストールできない場合があります。

 上記でダウンロードしたファイルを実行すると下記の画面が 表示されるので「はい」をクリックします。



2. 下記の画面が立ち上がるので「Next」をクリックします。



3. ユーザ名と会社名を入力して「Next」をクリックします。

istallShield Wizar	rd S	3
Customer Info	rmation	
Please enter y	your information.	
User Name:		
noda		
Company Name:		
株式会社サー	ランド・アイエヌイー	
Install this a	application for:	
	Anyone who uses this computer (all users)	
	C Only for me (noda)	
istallShield ———		
	< Back Next > Cancel	1
		_

4. インストールするフォルダを選択して「Next」をクリックします。



5. 下記の画面が開くので「次へ」をクリックします。

デバイスドライバのインストールウィザードの開始 アバイスドライバのインストールウィザードの開始 このウィザードでは、いつかのコンピュータテリバイスを動作をせるために 必要なソフトウェアドライバをインストールします。 続行するには、b太へlをクリックしてください。 <</td> <</td> (原る(B) 次へ(N) >

6. 「完了」をクリックします。

デバイス ドライバのインストール	ウィザード		
	デバイス ドライバのイン	バトール ウィザードの完了	
	ドライバは、正しくこのコンピュータ	れこインストールされました。	
	今、このコンピュータにデバイスを接続できます。デバイス付属の説明書がある場 合は、最初に説明書をお読みください。		
	k=1174	1285	
	r71/146		
	VSTMicroelectronics (us	、使用できます	
	< 戻る(B) 完了 キャンセル	

 下記がインストール完了画面です。インターネット接続して ドライバが最新版か確認する場合は「Yes」を選択します。
 ここでは「No」を選択クリックして「Finish」をクリックします。



以上でドライバのインストールは完了です。

インストール後の確認をする

- PC の USB ポートに Dragon_BLE を接続します。 バッテリ LED(赤)が点灯する事を確認してください。
- Dragon_BLE を電源 ON します。(ボタンを 3 秒間長押し) 初期設定では 30 秒以内にアプリケーションに接続されないと 電源 OFF になるので、その間にご確認ください。
- 3. デバイスマネージャーを起動します。

キーボードの Windows キー 🔛 を押しながら、[X]キーを押して ください。

または画面左下の[スタートボタン]を右クリックします。 表示された一覧から「デバイスマネージャー」をクリックします。

システム(Y)	
デバイス マネージャー(M)	
ネットワーク接続(W)	
ディスクの管理(K)	
コンピューターの管理(G)	
Windows PowerShell(I)	
Windows PowerShell (管理者)(A)	
タスク マネージャー(T)	
設定(N)	
エクスプローラー	
検索(S)	
ファイル名を指定して実行(R)	
シャットダウンまたはサインアウト(U) >	
デスクトップ(D)	

4. ドライバを確認する。

ポート(COM と LPT)の左にある「>」をクリックします。

STMicroelectronics Virtual COM Port(COMOO)と表示されて いればドライバは正常にインストールされています。

※OOは番号です。PCの使用状況により異なります。

豊 デバイスマネージャー	-	×
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)		
(a)		
 ●●● □ □ □ □ □ □ □ □ ■ EpsonNote > ■ DEATAATAPI D2/-D-5- > ● Amage Connectivity > □ + ポード > □ D2-5- > □ D2-7- □ D2-7- □ □ D2-7- □ D2-7- □ D2-7- □ D2-7- □ D2-7- □ D2-7- □		

デバイスマネージャーの表示に変化がない場合は充電専用の USB ケーブルの可能性が高いです。 充電・通信両対応の USB ケーブルをご用意ください。

お問い合わせ先

本製品のお問い合わせやご相談をメールで受け付けております。 お問い合わせ先:support@cirland-ine.com 土日祝日と年末年始などにいただいたメールへのご回答は、 翌営業日以降とさせていただきます。また、ご回答までにお時間が かかる場合もございます。予めご了承をお願いします。

この資料の内容は2023年12月現在のものです。

202312 第 5 版

株式会社サーランド・アイエヌイー

〒175-0094 東京都板橋区成増3-43-9 TMビル

support@cirland-ine.com